

# 半包装修流程

## 一、开工前期（30天左右）

装修公司需要做	1、量房 2、出设计图（20天左右）	毛坯房勘察
业主需要做	1、办理开工手续（到物业办理开工证、工人出入证） 2、缴纳装修保证金	物业装修规范
准备购买	1、中央空调，地暖，新风，净水器（开工前先选购好支付金，并约好开工的上门时间） 2、防盗门，窗户 3、全屋定制橱柜、衣柜	
注意事项	1、根据生活习惯，跟设计师充分沟通设计满意后再动工 2、制作装修预算表，预算做的越准确，后期预算超支的就越少 3、制作材料进度表，主材要按阶段提前购买	下雨天查看外墙有无渗水等情况施工确认预算

## 二、拆改阶段（10天左右）

装修公司需要做	1、铲墙皮 2、拆除 3、砌墙 4、封阳台 5、清理垃圾 6、橱柜约尺测量	
业主需要做	1、确认地暖铺贴方式 2、确定厨房电器(可以先不买，但要提前确定好嵌入式家电的型号以及尺寸) 3、联系清运建筑垃圾车辆	
准备购买	1、临时马桶。下水管保护盖 2、烟管、止逆阀(水电改造时需要预埋) 3、需要预埋的洁具:马桶，入墙龙头,嵌入性花洒 4、强，弱电箱	
注意事项	1、做好地保护，防止建筑垃圾进入下水道造成堵 2、如果要安装(净水器、饮水机、垃圾处理器等)要一起约起来，如果有地暖、新风和施工方协调先后顺序	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3、需要配合全屋智能设备的要在拆除阶段进行前施工</li> <li>4、规划好开关质座的位盖布局</li> </ul>	
<b>三、水电改造（10天左右）</b>		
装修公司需要做	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、水电交底</li> <li>2、开槽</li> <li>3、水电路铺设</li> <li>4、墙排下水改造（考虑哪些做墙排）</li> <li>5、预埋暗藏和花洒、悬挂式马桶等配件</li> <li>6、打孔</li> <li>7、卫生间回填</li> <li>8、厨卫防水</li> <li>9、中央空调、地暖安装</li> </ul>	进场主材净水系统新风地暖中央空调
业主需要做	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、联系窗户商家和橱柜商家上门测量尺寸</li> <li>2、拍照记录好水电位置，以防后期维修</li> <li>3、水电完工后做好验收</li> </ul>	
准备购买	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、卧室门、厨房推拉门、卫生间门</li> <li>2、淋浴房</li> <li>3、墙砖、地砖</li> <li>4、地漏</li> <li>5、淋浴房挡水条</li> <li>6、门槛石、窗台石</li> </ul>	
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、水电前期，可以自行网购地漏、比较实惠(不需要加长地漏)</li> <li>2、水电点位确认需要业主，设计师、长工共同在场完工后用粉笔做标记(拍照记录位置方便后期施工)</li> <li>3、水电完工以后，记得找师傅要一份开关、插座、射灯、筒灯数量和尺寸要求统计表，方便后期网购相关材料</li> </ul>	
<b>四、瓦工阶段（30天左右）</b>		
装修公司需要做	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 砖到场</li> <li>2 瓦工交底</li> <li>3 基层处理</li> <li>4 铺贴墙地砖</li> <li>5 安装地漏</li> <li>6 全屋定制复尺</li> <li>7.安装过门石、挡水条、窗台石</li> </ul>	进场主材瓷砖地漏过门石窗台石挡水条美缝剂

	8 美缝(铺贴瓷砖一周后) 9 瓷砖地面保护	
业主需要做	瓷砖贴好后, 约全屋定制商家, 室内门商家, 淋浴房商家复测尺寸	
准备购买	1、美纹纸防尘保护膜 2、木地板 3、石膏线 4、铝扣板吊顶 5、嵌入性筒灯, 射灯, 线性灯槽 6、浴室嵌入式浴霸, 厨房凉霸 7、木饰面(按需购买)	
注意事项	1、贴墙砖时最好刷瓷砖背胶, 防止后期脱落 2、是否需要安装过门石, 影响到前期找平的工作, 通铺、用极窄压条的话需要地面没有水平高度差 3、厨卫贴瓷砖时, 准备好烟道止逆阀 3、瓷砖进场一定先验收、点清数量、拆开检查是否对版以及平整、如果砖要对缝。要先交代清楚 5、铺贴瓷砖前, 先要对瓷砖进行泡水处理, 瓷砖铺贴法、预留缝、是否做海棠角(是否泡水看瓷砖特性)	
<b>五、木工阶段 (25 天左右)</b>		
装修公司需要做	1、木工基层 2、全屋吊顶:窗帘盒 3、特殊造型 4、灯具预埋 5、烟管预埋 6、灯具开孔位置 7、灯具开孔尺寸 8、测量门(要做高门) 9、安装油烟机、灶台、水槽 10、木工验收	进场主材: 石膏线、吊顶、烟机、水槽
准备购买	墙纸 (按需购买) 墙漆 (一底两面) 地面保护膜	
注意事项	1、龙骨间距小于 1000mm 次龙骨间距小于 400mm 2、吊点间距小于 1000mm 吊顶宽度超过 700mm 加装龙 3、边龙骨使用轻钢龙骨, 固定用膨胀螺丝间距小, 间距小于 600mm 边龙骨与副龙骨固定钉不小于 2 个 主龙骨应在一条直线上	

六、油工阶段（15 天左右）		
装修公司需要做	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、墙面处理</li> <li>2、确定墙面材料</li> <li>3、打磨验收</li> <li>4、调色刷漆</li> </ol>	进场主材：腻子、乳胶漆、石膏线
业主需要做	提前预约全屋定制柜子、室内门、门套、木地板、踢脚线上门安装	
准备购买	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开关、插座</li> <li>2、浴室柜，镜柜</li> <li>3、全屋灯具</li> <li>4、洁具:龙头，花洒，水槽</li> <li>5、晾衣架</li> <li>6、角阀</li> <li>7、玻璃胶</li> </ol>	
七、安装阶段（15 天左右）		
装修公司需要做	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开荒保洁</li> <li>2、开关插座安装</li> <li>3、全屋灯具安装</li> <li>4、卫浴洁具安装</li> <li>5、全屋柜子安装</li> <li>6、室内门安装</li> <li>7、墙面修补</li> </ol>	进场主材：开关插座、全屋灯具、全屋定制、卫浴、洁具、地板、室内门
业主需要做	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、联系地板商家上门安装</li> <li>2、退掉多余的材料</li> </ol>	
准备购买	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、有些装修公司包含了开荒保洁的费用，和各类主材的安装费用，提前咨询好</li> <li>2、装修完成后找装修公司要质保单</li> <li>3、安装完成后，去甲醛通风至少 3 个月</li> </ol>	